NOKIA

Nokia Bluetooth Headset BH-200

取扱説明書



NOKIA

CONNECTING PEOPLE

適合宣言

NOKIA CORPORATION は、その責任において、本製品「HS-57W (BH-200)」が Council Directive 1999/5/EC の規定に準拠していることをここに宣言します。

適合宣言書につきましては、こちらをご参照ください。
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197

交差した線が引いてある車輪付きのごみ箱マークは、欧州連合では製品の寿命が尽きたときに分別回収されることを意味しています。これらの製品を自治体の無分別廃棄物として廃棄しないでください。

著作権 © は Nokia が所有しています。（2006 年）

文書による Nokia からの事前の許可なく、いかなる形でも本書の記載の全部又は一部を複製、転載、頒布又は保存することは禁じられています。

Nokia, Nokia Connecting People 及び Pop-Port は、Nokia Corporation の商標又は登録商標です。本書中のその他製品名及び社名は、各社の商標又は登録商標の場合があります。

Bluetooth は、Bluetooth SIG,Inc. の登録商標です。

Nokia は、継続的開発の方針を採っています。Nokia は、事前の通知なしに本書に記載されている製品の変更及び改良を行う権利を有しています。

いかなる場合においても、Nokia はデータ若しくは収益の損失又は特別的、偶発的、派生的若しくは間接的な損害に対する責任を負いません。

本書の内容は、「現状」のまま掲載されています。適用される法律によって要求される場合を除き、本書の正確性、信頼性又は内容に関して、市販性及び特定目的との適合性についての黙示的保証を含むがこれらに限られず、いかなる明示又は黙示の保証もしていません。Nokia は、事前の通知なしにいつでも本書を改訂し、又はそれを撤回する権限を有します。

特定の製品の入手可能性は地域によって異なります。お近くの Nokia 販売店でご確認下さい。

輸出規制
本機には、米国および他の国の輸出関連法令の適用対象となる商品、技術、またはソフトウェアが含まれています。法令に違反する輸出は禁じられています。

9246085/Issue 1 EN

目次

1. はじめに 4
Bluetooth 無線技術 4

2. お使いになる前に 5
各部の名称と機能 5
充電器と電池 5
電池の充電 6
ヘッドセットの電源のオン / オフ 6
ヘッドセットと互換性のある電話機のペアリング 7
トラブルシューティング 8

3. ヘッドセットの使用 9
ヘッドセットを装着する 9
通話機能 9
イヤホンの音量を調節する 9
マイクのミュートとミュート解除 10
電話機とヘッドセットとの間で通話を切り替える 10
複数の電話機でヘッドセットを使用する 10
設定を消去する 10

4. 電池について 11

お手入れとメンテナンス 12

製造者による限定保証（日本国内でのみ有効です） 13

購入情報 18

1. はじめに

Nokia Bluetooth Headset BH-200 を使用すると、移動中でもオフィス内でも自由に通話ができます。ヘッドセットは、Bluetooth 無線技術に対応している互換性のある電話機に接続できます。

ヘッドセットを使用する前に、この取扱説明書をよくお読みください。この『Nokia Bluetooth Headset BH-200 取扱説明書』に加えて、安全およびメンテナンスに関する重要事項を記載している電話機の取扱説明書もお読みください。ヘッドセットは小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。

■ Bluetooth 無線技術

Bluetooth 無線技術は、互換性のある通信機器をケーブルなしで接続することを可能にします。Bluetooth 接続では、電話機とヘッドセットを必ずしも同じ位置に置く必要はありませんが、両方の端末を 10 メートル以内に置きます。ただし、壁やその他の電子機器などの障害物に影響される場合があります。

ヘッドセットは、Headset Profile 1.1 および Handsfree Profile 1.5 の両プロファイルをサポートする Bluetooth Specification 2.0 に準拠しています。このヘッドセットと他の製品との互換性については、その製品のメーカーにお問い合わせください。

一部の地域では Bluetooth 無線技術の使用に制限がある場合があります。法規制を確認するか、サービスプロバイダにご確認ください。

2. お使いになる前に

■ 各部の名称と機能



ヘッドセットの各部の名称は次のとおりです。

- 音量キー (1)
- 応答 / 終了キー (2)
- インジケーターライト (3)
- 充電器接続端子 (4)
- 電源キー (5)
- イヤホン (6)
- マイク (7)

ヘッドセットを使用する前に、電池を充電し、ヘッドセットを互換性のある電話機とペアリングしてください。

注：ヘッドセットの各部は磁気でできているため、金属類がヘッドセットに引き付けられる場合があります。クレジットカードや磁気ストレージメディアをヘッドセットの近くに置かないでください。それらに格納されている情報が消える可能性があります。

■ 充電器と電池

充電器を使用する前に、その充電器の型番を確認してください。Nokia Bluetooth Headset BH-200 は、AC-3、AC-4、DC-4 の充電器を使用できます。

警告：本製品をご使用になる際は、Nokia が認定した電池および充電器のみを使用してください。認定外の機器を使用すると、本製品に対する認定あるいは保証の対象外となるだけでなく、危険な事態を引き起こす可能性があります。

認定されたアクセサリのご購入については、ハローノキアまでお問い合わせください。アクセサリの電源コードを外すときは、コードではなくプラグを持って抜いてください。

■ 電池の充電

本装置には、再充電式の取り外し不可の電池が内蔵されています。電池を取り外そうとすると、本装置を損傷する恐れがあるため行わないでください。



1. 充電ケーブルをヘッドセットに接続します。
2. 充電器をコンセントに接続します。充電中は赤いインジケーターが点灯します。充電が開始されない場合は、充電器を外して再度接続してください。電池をフルに充電するには、最大で約 2 時間かかります。
3. 電池がフルに充電されると、赤いインジケーターが消えます。ヘッドセットとコンセントから、充電器を外します。

フルに充電した電池の最大通話時間は 5 時間 30 分、最大待受時間は 150 時間です。ただし、異なる携帯電話や、互換性のあるその他の Bluetooth 機器での使用や、使用している設定、スタイル、および環境などによって、通話時間および待受時間が変わる場合があります。

電池の残量が少なくなると、ヘッドセットからビープ音が鳴り、赤いインジケーターが点滅します。

■ ヘッドセットの電源のオン / オフ

電源を入れるには、電源キーを長く押します。ヘッドセットからビープ音が鳴り、緑のインジケーターが点滅します。ヘッドセットがペアリングされている電話機に接続され、使用可能な状態になると、緑のインジケーターがゆっくりと点滅し始めます。

電源を切るには、電源キーを長く押します。ヘッドセットからビープ音が鳴り、赤いインジケーターが短く点灯します。

■ ヘッドセットと互換性のある電話機のペアリング

1. 電話機とヘッドセットの電源を入れます。
2. 電話機で Bluetooth 機能をオンにして、電話機が Bluetooth 機器を検索するようにセットします。詳細については、ご使用の電話機の取扱説明書を参照してください。
3. 検索して見つかった機器のリストから、ヘッドセット (Nokia BH-200) を選択します。
4. Bluetooth パスコード 0000 を入力して、ヘッドセットと電話機のペアリングと接続を行います。一部の電話機では、ペアリングした後で接続を別に行う必要があります。詳細については、ご使用の電話機の取扱説明書を参照してください。ヘッドセットと電話機のペアリングは 1 度だけ行います。
5. ペアリングが正常に行われると、ヘッドセットからビープ音が鳴り、電話機のメニューにヘッドセットが表示されます。このメニューでは、現在ペアリングされている Bluetooth 機器を確認できます。

電話機とヘッドセットの接続を切断する

別の Bluetooth 機器にヘッドセットを接続するなどの理由で、電話機とヘッドセットの接続を切断する場合は、次のいずれかの操作を行います。

- ヘッドセットの電源を切ります。
- 電話機の Bluetooth メニューでヘッドセットとの接続を切断します。
- 電話機から 10 メートル以上離れた場所にヘッドセットを移動します。

接続を切断するために、ヘッドセットとのペアリングを削除する必要はありません。

ペアリングされているヘッドセットを電話機に再接続する

ヘッドセットを電話機に接続するには、ヘッドセットの電源を入れて、電話機の Bluetooth メニューで接続を行います。または、ヘッドセットの応答 / 終了キーを長く押します。

ヘッドセットの電源を入れたときに、電話機が自動的にヘッドセットに接続するように設定することもできます。Nokia の電話機でこれを行うには、Bluetooth メニューでペアリングされている機器の設定を変更します。

■ トラブルシューティング

ヘッドセットを電話機に接続できない場合は、以下の操作を行います。

- ヘッドセットの電池が充電されており、電源が入っており、電話機とペアリングされて接続されていることを確認します。
- 電話機で Bluetooth 機能がオンになっていることを確認します。
- ヘッドセットが電話機から 10 メートル以内にあり、壁や他の電子機器などの障害物がないことを確認します。
- 充電されているにもかかわらず、ヘッドセットが反応しない場合は、ヘッドセットを充電器に差し込んで、電源キーと音量キーの中央を短く押してヘッドセットをリセットします。リセットによってペアリングなどの設定が消去されることはありません。

3. ヘッドセットの使用

■ ヘッドセットを装着する



ヘッドセットを耳の上にかぶせ、図に示すように下方に滑らせます。耳の上でヘッドセットがフィットする位置に調節し、ヘッドセットを口の方に向けます。

■ 通話機能

ヘッドセットが電話機に接続されている場合は、通常の方法で電話機を使用して電話をかけることができます。

ヘッドセット使用時のリダイヤルを電話機がサポートする場合は、通話中でないときに応答 / 終了キーを短く 2 回押します。

ヘッドセット使用時の音声ダイヤルを電話機がサポートする場合は、通話中でないときに応答 / 終了キーを長く押し、ご使用の電話機の取扱説明書に従って操作を進めます。

電話に応答するには、応答 / 終了キーを押すか、電話機のキーから操作します。電話機で自動応答機能がオンに設定されている場合、呼び出し音が 1 回鳴った後に電話機は自動的に応答します。

かかってきた電話に出ない場合は、応答 / 終了キーを短く 2 回押します。

通話を終了するには、応答 / 終了キーを押すか、電話機のキーから操作します。

■ イヤホンの音量を調節する

通話中に音量キーを上に押すと音量が大きくなり、下に押すと音量が小さくなります。音量を素早く調節するには、上または下方向に音量キーを長く押します。

■ マイクのミュートとミュート解除

通話中にマイクをミュートにしたりミュートを解除するには、音量キーの中央を短く押します。音が長く鳴り、マイクのミュートを解除するまで、ヘッドセットからビープ音が一定の間隔で鳴ります。

■ 電話機とヘッドセットとの間で通話を切り替える

ヘッドセットと互換性のある電話機との間で通話を切り替えるには、応答 / 終了キーを長く押すか、電話機の対応する機能を使用します。

■ 複数の電話機でヘッドセットを使用する

ヘッドセットは最大 8 台の電話機とペアリングできますが、一度に接続できる電話機は 1 台だけです。

ヘッドセットと最初にペアリングされた電話機が、デフォルトの電話機となります。ペアリングされている複数の電話機から 10 メートル以内の場所でヘッドセットの電源を入れた場合、ヘッドセットはデフォルトの電話機との接続を試みます。

デフォルトの電話機に接続できない場合は、ヘッドセットは前回使用した電話機への接続を試みます。この電話機にも接続できない場合、ペアリングされている残り 6 台の電話機の 1 台がヘッドセットに接続されます。接続の詳細については、ご使用の電話機の取扱説明書を参照してください。

■ 設定を消去する

ペアリングされている機器のリストなど、すべての設定をヘッドセットから消去したい場合は、電源キーと音量キーを上方向に 10 秒間押し続けます。設定が消去されると、ヘッドセットからビープ音が 2 回鳴り、インジケーターが数秒間交互に点灯します。

4. 電池について

本機は、充電できる電池を電源として使用しています。新しい電池を使用する際には、完全充電と放電のサイクルを 2、3 回繰り返すと、完全に充電できるようになります。電池は数百回充電と放電を繰り返すことができますが、次第に消耗します。Nokia 認定の電池以外は使用しないでください。また、Nokia 認定の充電器以外を用いて電池の充電をしないでください。

充電器を使用していないときは、コンセントから外してください。過充電は電池の寿命を短くする場合がありますので、充電が完了した電池を充電器に接続したまま放置しないでください。完全に充電された電池は使用しなくても徐々に放電します。

損傷した充電器または電池を使用しないでください。

夏の閉め切った車中や寒い冬の日など、高温または低温の場所に電池を放置しておくと、電池の容量と寿命が短くなります。電池は常に 15 ℃ ～ 25℃ （59 °F ～ 77 °F）の温度範囲で保管するようにしてください。高温または低温状態の電池は、完全に充電されていても取り付けたときに一時的に本機が動作しない場合があります。0 ℃ 以下では、電池の性能が著しく制限されます。

爆発する可能性があるため、火の中へは絶対に電池を投げ込まないでください。電池は、リサイクル処分など地域の条例に従って処理してください。一般廃棄物として廃棄しないでください。

お手入れとメンテナンス

ヘッドセットの製造には、優れたデザインと技術が採用されています。お取り扱いには十分ご注意ください。保証の対象範囲をお守りいただけるよう、次の記載事項をお読みください。

- アクセサリ類は、小さなお子様の手の届く所に置かないでください。
- 湿気のある場所に置かないでください。雨水、湿気、および液体はミネラルを含み、電気回路を腐食させます。Nokia Bluetooth Headset BH-200 が濡れた場合は、完全に乾かしてください。
- ほこりが多く、清潔でない場所で使用または保管しないでください。可動部と電子部品が損傷することがあります。
- 高温の場所で保管しないでください。高温状態では、電子機器の寿命を短くするだけでなく、電池が損傷したり、特定のプラスチック部品が変形したり、溶けたりする原因となります。
- 低温の場所で保管しないでください。Nokia Bluetooth Headset BH-200 を通常の温度まで暖めると、本体の内部に結露が発生し、電気回路基板に損傷をきたすことがあります。
- Nokia Bluetooth Headset BH-200 を落としたり、たたいたり、振ったりしないでください。手荒に扱うと、内部の回路基板と優れた構造に損傷をきたすことがあります。
- Nokia Bluetooth Headset BH-200 のお手入れをする場合、刺激の強い化学薬品、洗浄液、または強い洗剤を使用しないでください。
- Nokia Bluetooth Headset BH-200 を塗装しないでください。塗装すると装置の可動部を詰まらせ、適切に動作しなくなることがあります。

これらの注意事項は、Nokia Bluetooth Headset BH-200 の本体、電池、充電器、またはその他のアクセサリすべてに適用されます。適切に動作しない機器がある場合は、製品お買い上げ店までご相談ください。

製造者による限定保証（日本国内でのみ有効です）

注：本限定保証は、消費者製品の販売に適用される国内強行法規に基づくお客様の法律上の権利に追加されるものであり、当該権利に影響を及ぼすものではありません。

Nokia Corporation（以下「Nokia」といいます）は、販売パッケージに含まれる Nokia 製品（以下「本製品」といいます）の購入者に対し、限定的な保証を提供します。

Nokia は、保証期間中、Nokia 又は Nokia の認定サービス会社が、（法律により別途定めのある場合を除き）本限定保証に従い本製品を修理することにより、又は、Nokia が自らの絶対的な裁量権により必要とみなした場合は、本限定保証に従い本製品を交換することにより、商取引上合理的な時間内に材質、設計及び製造工程上の不具合を無償で修正します。本限定保証は、お客様が本製品を購入した国において、本製品がその国で販売されることを目的とされている限りにおいてのみ有効であり実施可能です。

保証期間

保証期間は、最初のエンドユーザによる本製品の当初の購入時点を起点とします。本製品は、いくつかの異なる種類の部品から構成されることがあり、それぞれの部品には、個別の保証期間（以下「保証期間」といいます）が適用されることがあります。個別の保証期間は以下の通りです。

1. 下記の (b) 及び (c) に列挙される消耗部品及び付属品を除き、移動機及び付属品（移動機の販売パッケージに含まれているか個別に販売されているかを問いません）については 12ヶ月間。
2. 次の消耗部品及び付属品については 6ヶ月間：バッテリー、充電器、卓上ホルダー、イヤホンマイク、ケーブル及びカバー。
3. CD-ROM、メモリカード等、何らかのソフトウェアを提供する媒体については 90 日間。

お客様の国内法令により許される限りにおいて、保証期間は、後日、本製品を再販売、修理又は交換したことを理由に延長されず、更新されず、又はその他影響を受けません。但し、修理された部品は、当初の保証期間の残余期間か、又は修理日から 60 日間のうち、いずれか長い方の期間について保証されます。

保証サービスを受けるには

お客様が本限定保証に基づき請求を行うことを希望される場合、Nokia コールセンターにご連絡をいただくか（コールセンターのご利用が可能な場合。ご利用には国内通話料が課せられることにご留意ください。）、及び／又は、必要な場合は、Nokia サービスセンター又は Nokia 指定修理店へ本製品又は問題のある部品（問題が本製品の全体にない場合）をご返送いただくことができます。Nokia サービスセンター、Nokia 指定修理店、及び Nokia コールセンターについては、ご利用が可能であれば Nokia の国別ホームページに記載されております。

お客様は、保証期間が満了するまでに、Nokia サービスセンター又は Nokia 指定修理店へ、本製品又は問題のある部品（問題が本製品の全体にない場合）を返送しなければなりません。

本限定保証に基づく請求を行う場合、お客様は、a) 本製品（又は問題のある本製品の部品）、b) 購入を証明する書類の原本（判読可能かつ修正されていないものであって、販売者の名称及び所在地、購入日及び購入地、製品の種類、及び IMEI 又はその他シリアル番号が明示されているものとします）を提出しなければなりません。

本限定保証は、本製品の最初のエンドユーザに対してのみ適用され、その後の購入者／エンドユーザに対して譲渡されず又は移転されません。

本限定保証が適用されない場合とは？

1. 本限定保証は、本製品に含まれているかダウンロードされたかを問わず、また、インストール、アセンブル、出荷、又は流通の過程で含まれたか、その他いかなる方法によってもお客様が入手された取扱説明書、又は第三者ソフトウェア、設定、コンテンツ、データもしくはリンクには適用されません。適用法により許される範囲において、Nokia は、Nokia のソフトウェアがお客様の要件を充足すること、第三者から提供されたハードウェア若しくはソフトウェア・アプリケーションと連携して動作すること、ソフトウェアにエラーがない若しくは動作が中断されないこと、そしてソフトウェアの不具合が修正可能であることや修正されることを保証しません。
2. 本限定保証は、a) 通常の損耗（カメラレンズ、バッテリー又はディスプレイの損耗等を含みます）、b) 輸送費、c) 乱暴な取扱いに起因する不具合（刃物を使用したり、折り曲げ、圧迫し又は落としたこと等に起因する不具合等を含みます）、d)Nokia から出された指示（例：本製品の取扱説明書に記載される指示）に反する使用を含め、本製品の誤用に起因する不具合又は損傷、及び／又は e) その他 Nokia の合理的な管理を超える行為に対して適用されません。
3. 本限定保証は、Nokia により製造、供給又は承認されていない製品、付属品、ソフトウェア及び／又はサービスと共に本製品を使用し又はこれらに本製品を接続したことや、製品の本来の使用目的以外の目的のため

に本製品を使用したことに起因する不具合（もしくは不具合の主張）には適用されません。お客様又は第三者が、サービス、他人のアカウント、コンピュータ・システム又はネットワークに不正にアクセスした場合、かかる不正アクセスに由来するウィルスのために不具合が生じることもあります。このような不正アクセスは、ハッキング、パスワード探索、又はその他様々な方法により行われることが考えられます。

4. 本限定保証は、電池をショートさせたり、電池カバー若しくは容器のシールが破損され、電池が不正に変更されたことが明らかであったり、又は電池が指定された以外の機器で使用されたことに起因する不具合には適用されません。
5. 承認されたサービスセンター以外により本製品が分解されたり、変更され若しくは修理された場合や、承認されていない予備部品を使用して本製品が修理された場合、又は、本製品のシリアル番号、携帯電話付属品の日付コード又は IMEI 番号がいかなる方法によっても削除され、消去され、汚損され、変更され、若しくは判読不能な場合、本限定保証は適用されません。これらに該当するかどうかは Nokia がその裁量により判断します。
6. 本製品が蒸気、湿気、極端な温度若しくは環境条件、温度若しくは環境条件の急激な変化、腐食作用若しくは酸化作用にさらされ、本製品に飲食物をこぼし、又は本製品に化学品の影響が及んだ場合、本限定保証は適用されません。

その他の重要なお知らせ

SIM カード並びに本製品が動作するセルラーその他のネットワーク又はシステムは、独立した第三者である通信事業者により提供されています。従って、Nokia は、セルラーその他のネットワーク若しくはシステムの動作、利用可能性、受信可能地域、サービス、若しくは範囲について、本保証に基づく責任を負いません。本製品を修理したり交換する前に、通信事業者は、個別のネットワーク又は通信事業者でしか製品を使用できないようにするために加えられた SIM ロック又はその他のロックを解除する必要がある場合があります。従って、Nokia は、通信事業者が SIM ロックその他のロックの解除を遅延したこと又は解除できなかったことにより生じた保証修理の遅延、又はこれにより Nokia が保証修理を完成できなかったことについて責任を負いません。

本製品の修理又は交換の際に、本製品に保存されたコンテンツやデータが失われる可能性がありますので、お客様が保存された重要なコンテンツやデータに関しましては、忘れずに全てバックアップ・コピーや書面による記録を作成してください。Nokia は、下記の「Nokia の責任の制限」という表題の節との整合性を保つ形で、適用ある法律により認められる範囲で、本製品の修理又は交換の際に生じたコンテンツ又はデータの喪失、破損又は

変造により生じたいかなる種類の損害又は損失についても、明示的又は黙示的であるとを問わず、いかなる場合も責任を負わないものとします。

Nokia が交換した本製品の全ての部品又はその他の機器は、Nokia の所有物となります。返却された本製品が本限定保証の条項の適用範囲外であることが判明した場合、Nokia 及びその認定サービス会社は、取扱手数料を請求する権利を留保します。本製品を修理又は交換する場合、Nokia は新品あるいは新品と同等、又は再生修理された製品若しくは部品を使用することができます。

お客様の本製品には、ソフトウェアを含め、国特有の要素が含まれる場合があります。本製品が当初の仕向国から別の国へ再輸出された場合、本製品は、本限定保証の下では不具合とみなされていない国特有の要素を含む場合があります。

Nokia の責任の制限

本限定保証は、お客様が Nokia に対して要求できる唯一且つ排他的な救済方法であり、お客様所有の本製品の不具合に関する Nokia の唯一且つ排他的な責任です。但し、本限定保証は、i) 適用される国内強行法規に基づくお客様の法律上の権利、又は ii) 本製品の売主に対するお客様のいかなる権利をも除外又は制限するものではありません。

本限定保証は、口頭、書面、（強行法規ではない）制定法、契約、不法行為又はその他によるとに拘らず、Nokia の全ての保証及び責任に取って代わります。これには、適用法により認められる場合、満足のいく品質又は目的適合性に関する黙示的な保証その他の条件も含みます。適用法により認められる限りにおいて、Nokia は、データの喪失、破損若しくは変造に関する、逸失利益、本製品の使用若しくは機能性の喪失、取引上の損失、契約の損失、収入の損失若しくは期待された節約の損失、経費若しくは費用の増加、又は、間接的、結果的、特別な損失若しくは損害に関する責任を負いません。適用法により認められる限りにおいて、Nokia の責任は、本製品の購入価格を上限とします。これらの制限は、Nokia の過失が立証され、その過失の結果生じたものである限り、死亡又は人身傷害には適用されないものとします。

法律上の義務

本限定保証は、本限定保証に対する、除外、制限若しくは変更できない、又は限られた場合以外、除外、制限若しくは変更できない保証又は条件を包含する法律上の規定に従って解釈されなければなりません。かかる法律上の規定が適用される場合、Nokia に許されている範囲で、かかる規定に基づく Nokia の責任は、その選択により、商品の場合は、商品の交換若しくは同等の商品の提供、商品の修理、商品を交換する若しくは同等の商品を取得する費用の支払、又は商品を修理するための費用の支払、ならびに、サー

ビスの場合は、再度サービスを提供すること又は再度サービスの提供を受けるための費用の支払に制限されます。

注： お客様の本製品は、精巧な電子機器です。Nokia は、本製品と共に提供された、本製品のために若しくは本製品と一緒に提供される取扱説明書及び指示をよくご理解いただくよう強く推奨いたします。又、本製品は高精度ディスプレイ、カメラ・レンズ及びその他の部品を含む場合があり、十分ご注意の上取扱をしない場合、引っかき傷がついたり、又はその他の方法で損傷したりする可能性がありますのでご注意下さい。

保証に関する情報、製品特性及び仕様は全て予告なく変更される場合があります。

フィンランド
FIN-02150 エスポー
ケイララーデンティー 2-4
Nokia Corporation

購入情報

購入日：

販売店署名およびスタンプ

お問い合わせ先：ハローノキア　0570-0-66542

NOKIA
CONNECTING PEOPLE

第 1 版 9246085（英）